

Chariot à paniers pour lave-vaisselle - 54 x 60 cm



Attributs du produit :

Codes produits :

Référence 9507000

Description brève du produit :

Ce chariot en acier inoxydable est spécialement conçu pour le transport des paniers à vaisselle. Vous pouvez empiler en toute sécurité tous les casiers et rallonges de lave-vaisselle sur le chariot à casiers et le déplacer dans la cuisine. Il est doté d'une poignée pliable et ne prend donc pas beaucoup d'espace de rangement.

Description du produit :

Vous pouvez utiliser ce chariot pour lave-vaisselle pour transporter des casiers contenant de la vaisselle sale jusqu'au lave-vaisselle pour le nettoyage. Il facilite le chargement et le déchargement des casiers du lave-vaisselle, ainsi que le déplacement efficace des casiers entre la cuisine et la zone du lave-vaisselle.

Transport facile des casiers

Placez le chariot à casiers dans un endroit pratique, près du lave-vaisselle ou de la zone de lavage de la vaisselle. Veillez à ce qu'il y ait suffisamment d'espace pour manœuvrer le chariot en toute sécurité. Placez sur le chariot les casiers à vaisselle contenant la vaisselle sale, les ustensiles et les autres articles à laver avec précaution. Veillez à ce que les casiers soient bien positionnés pour éviter qu'ils ne tombent pendant le transport. Poussez ou tirez le chariot pour transporter les casiers à vaisselle chargés jusqu'à la zone du lave-vaisselle. Une fois que vous avez atteint le lave-vaisselle, retirez soigneusement chaque casier du chariot et placez-le dans le lave-vaisselle pour le nettoyer. Si vous avez plusieurs casiers à nettoyer, répétez le processus de chargement, de transport et de déchargement des casiers à l'aide du chariot à casiers pour lave-vaisselle jusqu'à ce que toute la vaisselle ait été lavée.

Nettoyage du chariot

Videz le chariot et utilisez un balai, une brosse ou un aspirateur pour enlever les débris, les particules de nourriture et autres contaminants de la surface du chariot. Faites attention aux coins, aux crevasses et aux bords où la saleté peut s'accumuler. Nettoyez le chariot avec de l'eau savonneuse et utilisez une brosse à récurer, un tampon à récurer ou une éponge à récurer non abrasive pour frotter toute la surface du chariot du lave-vaisselle. Après avoir frotté, rincez le chariot à crémaillère à l'eau claire. Séchez soigneusement le chariot pour lave-vaisselle afin d'éviter la formation de moisissures.

Caractéristiques

- Roues pivotantes robustes pour faciliter les manœuvres
- Poignée ergonomique pour pousser ou tirer
- Conception compacte avec poignée pliable
- La construction en acier inoxydable prévient la corrosion

Caractéristiques du produit

- Poids net : 5,5 kg
- Dimensions : L54 x P60 x H88cm L54 x P60 x H88cm
- Capacité de charge totale : 60 kg

caractéristiques du produit :

GARANTIE: Pièces de rechange incluses 1 an