Cheminée d'allumage



Attributs du produit :

Codes produits :

Référence 9378134

Description brève du produit :

Ce démarreur de charbon de bois est le meilleur outil pour chauffer rapidement et facilement le charbon de bois et les briquettes pour le barbecue.

Description du produit :

Ce starter pour charbon de bois ou briquettes est idéal pour chauffer le charbon de bois rapidement, en toute sécurité et efficacement. L'amorceur est fabriqué en acier aluminisé et possède une poignée "cool touch". Nous vous conseillons toutefois de porter des gants résistant à la chaleur.

Prenez des allume-feu bruns et placez-en environ trois sur la grille à charbon de bois du barbecue. Remplissez l'amorce de charbon de bois ou de briquettes et placez-la au-dessus des allume-feu. Allumez les allume-feu et attendez environ 15 à 30 minutes jusqu'à ce que les charbons/briquettes aient des bords blancs sur toute leur surface. Ils sont alors suffisamment chauds pour être versés dans le barbecue. Rangez ensuite l'allumeur dans un endroit sûr.

Dimensions : Ø 195 x H305 mm

caractéristiques du produit :

GARANTIE: Pièces de rechange inclues 1 an