

Distributeur de chocolat chaud - 10L - blanc



Attributs du produit :

Codes produits :

Référence 9504002

Description brève du produit :

Ce distributeur de chocolat blanc a une capacité de 10 litres et un robinet qui permet de verser facilement un délicieux lait chocolaté. Le mécanisme d'agitation à l'intérieur du bol alimentaire empêche la formation de grumeaux dans le lait chocolaté. Le robinet facilite le remplissage des tasses et le bac de récupération permet de recueillir le lait chocolaté qui se répand.

Description du produit :

Avec ce distributeur de chocolat blanc, vous pouvez facilement distribuer 10 litres de chocolat chaud. Il est également doté d'un système de chauffage au bain-marie, ce qui garantit que le lait chocolaté est chauffé progressivement et ne brûle pas. Grâce à son mécanisme d'agitation à rotation continue, l'agglutination et l'obstruction du robinet d'écoulement sont évitées.

Des boissons chauffées uniformément

Pour faire fonctionner ce distributeur de chocolat, remplissez d'abord le réservoir d'eau jusqu'au repère Max. Remplissez ensuite le bol alimentaire de lait chocolaté et fermez hermétiquement le couvercle. Mettez l'appareil en marche à l'aide du bouton On pour activer le mécanisme d'agitation. Vous pouvez ensuite régler la température à votre convenance. Les aliments seront chauffés en l'espace d'une demi-heure, en fonction de la température souhaitée, du produit et de la température ambiante. Une fois que le lait chocolaté a atteint la température souhaitée, placez une tasse sous le robinet et tirez le levier vers le bas pour remplir la tasse. Le lait chocolaté éventuellement renversé est recueilli dans le bac de récupération situé sous le robinet. Cette machine polyvalente peut également être utilisée pour le lait, le thé, le gluhwein et d'autres boissons chauffées.

Nettoyage de la machine

Videz le lait chocolaté restant et rincez le bol et le système d'agitation de la machine. Remplissez le bol d'eau et videz l'eau du bol à l'aide du robinet pour éviter que des résidus alimentaires ne restent dans le canal. Retirez le robinet à l'aide de l'outil fourni avec l'appareil et nettoyez le canal entre le bol et le robinet à l'aide d'un cure-pipe. Retirez le bol et le mécanisme d'agitation et nettoyez-les avec de l'eau chaude et un détergent adapté aux aliments. Retirez le bouchon du réservoir d'eau pour le vider. Remettez le bouchon en place et utilisez un chiffon humide pour nettoyer le réservoir d'eau et le corps de l'appareil. Séchez toutes les pièces et remontez-les. N'oubliez pas de nettoyer le bac d'égouttage.

Caractéristiques

- Plage de température allant jusqu'à 90°C
- Le réservoir d'eau peut être ventilé et vidangé
- Alerte si le niveau d'eau est trop bas
- Équipé d'une fonction de remise à zéro
- Robinet amovible pour un nettoyage en profondeur

Spécifications du produit

- Poids net : 8,4 kg
- Capacité nette : 10l

- Capacité du réservoir d'eau : 3,5l
- Temps de chauffe : 20-30 minutes
- Dimensions de la machine : L29 x P41 x H58cm
- 230V / 50Hz / 1 Phase 1000W

caractéristiques du produit :

GARANTIE: Pièces de rechange incluses 1 an