

Convoyeur à paniers lave-vaisselle - sortie droite



Attributs du produit :

Codes produits :

Référence 9240120

Description brève du produit :

Avec ce lave-vaisselle à tapis roulant, vous pouvez laver une grande quantité de vaisselle tout au long de la journée. Vous pouvez insérer des paniers de vaisselle sale dans le lave-vaisselle et le panier est déplacé dans la machine par le tapis roulant. Ce lave-vaisselle est idéal pour les restaurants, les hôtels et les cantines, en particulier aux heures de grande affluence.

Description du produit :

Ce lave-vaisselle à tapis est idéal pour le nettoyage de grandes quantités de vaisselle, en particulier aux heures de grande affluence. Les casiers contenant la vaisselle sale glissent rapidement et facilement dans le convoyeur à casiers pour un lavage complet qui les laisse propres et prêts à être réutilisés. Ce lave-vaisselle commercial peut nettoyer entre 60 et 120 casiers par heure. Il peut être complété par une table à roulettes en acier inoxydable située sur le côté droit du lave-vaisselle.

Conçu pour un usage commercial

La température de lavage de ce lave-vaisselle est de 60°C et le cycle de rinçage de 82°C, ce qui permet un séchage plus rapide. C'est également une machine très silencieuse, qui fonctionne à moins de 65 dB. Ce lave-vaisselle consomme 160 litres d'eau par heure. Son panneau de commande est protégé par la norme IPX4, de sorte que l'eau ne peut pas s'infiltrer derrière les boutons faciles à utiliser. Le lave-vaisselle à tapis est livré sans pompe de rinçage et de savon. Les accessoires suivants sont inclus : un panier à verres de 50 x 50 cm, un panier à assiettes de 50 x 50 cm et un tuyau d'alimentation et de vidange pour raccorder l'appareil à l'alimentation en eau. Aucune pompe de vidange n'est incluse car l'eau s'écoule naturellement.

Facile à utiliser

Il est important de commencer par rincer la vaisselle sale à l'aide d'un robinet afin d'éliminer les morceaux d'aliments. Ensuite, remplissez la grille avec la vaisselle et glissez-la à travers les rideaux de protection. Mettez l'appareil en marche et la machine commencera à charger de l'eau. Pendant cette phase, vous pouvez voir le voyant de remplissage clignoter sur l'écran. Une fois que l'eau a atteint le niveau correct, le voyant de remplissage s'éteint et l'écran affiche la température de la chaudière et de la cuve de lavage. La machine se met à chauffer et les voyants s'allument lorsque la température programmée est atteinte. Vous pouvez ensuite placer le panier à l'entrée de la machine. Le panier se fixera au système de transport des paniers et une fois qu'il sera à l'intérieur du lave-vaisselle, le programme de lavage commencera.

Caractéristiques

- Machine silencieuse (moins de 65 dB)
- Température de rinçage de 82°C pour un séchage rapide
- Deux programmes de lavage complets de 60 et 230 secondes
- Consommation d'eau par cycle : 2,66 et 1,33 L
- A l'exclusion du produit de rinçage et des pompes à savon

Caractéristiques du produit

- Poids net : 175 kg

- Capacité du réservoir : 70L
- Capacité de la chaudière : 17L
- Dimensions fermées : L116 x P78 x H158cm
- Hauteur de la porte : 45cm (hauteur max. du verre/de la plaque : 44cm)
- Élément du réservoir : 10,5kW
- Élément chaudière : 9,5kW
- Pompe de lavage : 0,60kW
- 400V / 50Hz / 3 Phase 22.000W

Ce produit est fourni sans fil ni fiche.

Inclus

- Tuyau d'alimentation
- Tuyau de vidange
- Un panier à assiettes (50 x 50cm)
- Un panier à verre (50 x 50 cm)

caractéristiques du produit :

GARANTIE: Pièces de rechange incluses 1 an