

Convoyeur à paniers lave-vaisselle - sortie gauche



Attributs du produit :

Codes produits :

Référence 9240125

Description brève du produit :

Avec ce lave-vaisselle à tapis roulant, vous pouvez laver une grande quantité de vaisselle tout au long de la journée. Vous pouvez insérer des paniers de vaisselle sale dans le lave-vaisselle et le panier est déplacé dans la machine par le tapis roulant. Ce lave-vaisselle est idéal pour les restaurants, les hôtels et les cantines, en particulier aux heures de grande affluence.

Description du produit :

Ce lave-vaisselle à tapis est idéal pour nettoyer de grandes quantités de vaisselle, en particulier aux heures de grande affluence. Les casiers contenant la vaisselle sale glissent rapidement et facilement dans le convoyeur à casiers pour un lavage complet qui les laisse propres et prêts à être réutilisés. Ce lave-vaisselle commercial peut nettoyer entre 60 et 120 casiers par heure. Il peut être complété par une table en acier inoxydable à roulettes sur le côté gauche du lave-vaisselle.

Conçu pour un usage commercial

La température de lavage de ce lave-vaisselle est de 60°C et le cycle de rinçage de 82°C, ce qui permet un séchage plus rapide. Il s'agit également d'une machine très silencieuse, fonctionnant à moins de 65 dB. Ce lave-vaisselle consomme 160 litres d'eau par heure. Son panneau de commande est protégé par la norme IPX4, de sorte que l'eau ne peut pas s'infiltrer derrière les boutons faciles à utiliser. Le lave-vaisselle à tapis est livré sans pompe de rinçage et de savon. Les accessoires suivants sont inclus : un panier à verres de 50 x 50 cm, un panier à assiettes de 50 x 50 cm et un tuyau d'alimentation et de vidange pour raccorder l'appareil à l'alimentation en eau. Aucune pompe de vidange n'est incluse car l'eau s'écoule naturellement.

Facile à utiliser

Il est important de commencer par rincer la vaisselle sale à l'aide d'un robinet afin d'éliminer les morceaux d'aliments. Ensuite, remplissez la grille avec la vaisselle et glissez-la à travers les rideaux de protection. Mettez l'appareil en marche et la machine commencera à charger de l'eau. Pendant cette phase, vous pouvez voir le voyant de remplissage clignoter sur l'écran. Une fois que l'eau a atteint le niveau correct, le voyant de remplissage s'éteint et l'écran affiche la température de la chaudière et de la cuve de lavage. La machine se met à chauffer et les voyants s'allument lorsque la température programmée est atteinte. Vous pouvez ensuite placer le panier à l'entrée de la machine. Le panier se fixera au système de transport des paniers et une fois qu'il sera à l'intérieur du lave-vaisselle, le programme de lavage commencera.

Caractéristiques

- Machine silencieuse (moins de 65 dB)
- Température de rinçage de 82°C pour un séchage rapide
- Deux programmes de lavage complets de 60 et 230 secondes
- Consommation d'eau par cycle : 2,66 et 1,33 L
- Ne comprend pas le produit de rinçage, le savon et les pompes de vidange

Caractéristiques du produit

- Poids net : 175 kg

- Capacité du réservoir : 70L
- Capacité de la chaudière : 17L
- Dimensions fermées : L116 x P78 x H158cm
- Hauteur de la porte : 45cm (hauteur max. du verre/de la plaque : 44cm)
- Élément du réservoir : 10,5kW
- Élément chaudière : 9,5kW
- Pompe de lavage : 0,60kW
- 400V / 50Hz / 3 Phase 22.000W

Ce produit est fourni sans fil ni fiche.

Inclus

- Tuyau d'alimentation
- Tuyau de vidange
- Un panier à assiettes (50 x 50cm)
- Un panier à verre (50 x 50 cm)

caractéristiques du produit :

GARANTIE: Pièces de rechange incluses 1 an