

Panier à couverts pour lave-vaisselle



Attributs du produit :

Codes produits :

Référence 9507118

Description brève du produit :

Panier à couverts pour lave-vaisselle

Description du produit :

Ce panier à couverts rectangulaire pour lave-vaisselle permet de trier et de ranger facilement les ustensiles afin qu'ils soient bien nettoyés et qu'ils sèchent rapidement. Ce panier à 8 compartiments permet de ranger la plupart des couverts tels que les couteaux, les cuillères et les fourchettes. Cela permet d'éviter que les ustensiles ne se collent les uns aux autres ou ne se chevauchent pendant le cycle de lavage, garantissant ainsi un nettoyage plus complet.

- Dimensions : 42,6 x 20,5 x 20,5 cm : L42,6 x P20,5 x H15 cm

caractéristiques du produit :

GARANTIE: Pièces de rechange incluses 1 an