

Panier à couverts pour lave-vaisselle - rond - Ø10 x H13 cm



Attributs du produit :

Codes produits :

Référence 9200127

Description brève du produit :

Panier à couverts pour lave-vaisselle - Rond - Ø10 x H13 cm

Description du produit :

Ce panier à couverts rond pour lave-vaisselle permet de trier et de ranger facilement les ustensiles afin qu'ils soient bien nettoyés et qu'ils sèchent rapidement. Ce panier offre un espace pour la plupart des types de couverts tels que les couteaux, les cuillères et les fourchettes. Cela permet d'éviter que les ustensiles ne se collent les uns aux autres ou ne se chevauchent pendant le cycle de lavage, garantissant ainsi un nettoyage plus complet.

- Dimensions de l'appareil : Ø10 x H13m

caractéristiques du produit :

GARANTIE: Pièces de rechange incluses 1 an