

Rampe chauffante - Chaîne de support avec crochets (Set-2 pcs)



Attributs du produit :

Codes produits :

Référence 9362308

Description brève du produit :

Rampe chauffante - Chaîne de support avec crochets (Set-2 pcs)

Description du produit :

Cette chaîne de support avec crochets est un ensemble de montage pratique pour suspendre en toute sécurité une bande chauffante. Ce kit comprend deux chaînes de support robustes et six crochets pour une installation facile. Les chaînes peuvent être fixées aux supports situés de part et d'autre du chauffe-bande, chacun comportant deux trous de fixation pour un positionnement flexible. Ces chaînes vous permettent de réduire l'espace libre et de positionner votre chauffe-bande plus près de vos aliments, ce qui contribue à maintenir les plats au chaud de manière plus efficace.

caractéristiques du produit :

Profondeur: 11

Hauteur: 15

Largeur (cm): 70

Profondeur (cm): 1

Hauteur (cm): 1

Type de produit: simple

Poids du produit (en kg): 0.06

Largeur du produit (en cm): 70

type: simple

Largeur: 11

Nombre d'articles par emballage: 100

Type d'alimentation électrique: Pas d'électricité