

Gaufrier - 4 pièces - coeurs sur bâtons



Attributs du produit :

Codes produits :

Référence 9374230

Description brève du produit :

Avec ce gaufrier à sucettes, vous pouvez rapidement et facilement préparer quatre délicieuses gaufres à sucettes en forme de cur. Les gaufres sur bâtonnet sont idéales pour les festivals gastronomiques, les marchés et les foires, et ce gaufrier ne devrait pas manquer dans les pâtisseries, les food trucks et les cafés.

Description du produit :

Les gaufres en forme de sucette sont très populaires, surtout auprès des enfants. Avec ce gaufrier, vous pouvez facilement faire quatre gaufres sur un bâtonnet en même temps. Ces gaufres en forme de cur sont délicieuses avec du sucre glace ou du chocolat. Grâce au bâtonnet dans la gaufre, les gaufres sucettes sont également faciles à manger. Les plaques de cuisson en aluminium sont dotées d'un revêtement antiadhésif. Ainsi, la pâte et les gaufres ne collent pas aux plaques. Grâce à ses pièces de haute qualité, ce gaufrier a une longue durée de vie et convient à une utilisation professionnelle dans les pâtisseries traditionnelles, les food trucks, les cafés et autres entreprises de restauration.

Plaques de cuisson à chauffage rapide

Le gaufrier est doté d'un puissant élément chauffant qui permet de chauffer rapidement les plaques de cuisson et de les maintenir au chaud pendant la cuisson. La plaque de cuisson comporte une encoche pour le bâtonnet. Vous placez d'abord le bâtonnet sur la plaque de cuisson, puis vous remplissez la forme de pâte. Faites cuire et vous obtiendrez bientôt de belles gaufres en forme de sucette. Le gaufrier est également convivial et facile à utiliser. Grâce au thermostat, vous pouvez régler la température de votre choix entre 50 et 300°C. Dès que le voyant lumineux s'éteint, le gaufrier est prêt à l'emploi.

Facile à nettoyer

Le bac de récupération, très pratique, recueille les pâtes renversées et est facile à retirer et à nettoyer. Il en va de même pour le boîtier, qui est en acier inoxydable et donc facile à nettoyer. Pour nettoyer les plaques de cuisson, éteignez d'abord l'appareil et débranchez la fiche de la prise murale. Attendez que les plaques de cuisson aient refroidi, mais qu'elles soient encore chaudes. Essuyez-les ensuite avec une brosse, une éponge ou un chiffon humide et un peu d'eau chaude. Grâce aux pieds en acier inoxydable, le gaufrier ne bouge pas pendant l'utilisation et reste bien en place.

Caractéristiques

- Robuste et facile à utiliser
- Encoche dans la plaque de cuisson pour le bâtonnet
- Thermostat variable de 50 °C à 300 °C
- Équipé d'une minuterie
- Témoin lumineux de température
- Équipé d'un bac de récupération
- Repose sur 4 pieds en acier inoxydable

Caractéristiques du produit

- Poids net : 11 kg
- Dimensions des gaufres : L105 x P105 x H14mm

- Dimensions de l'appareil : L30 x P38 x H25cm
- 230V/50Hz/1Phase 1900W

caractéristiques du produit :

GARANTIE: Pièces de rechange incluses 1 an