

Panier à assiettes pour lave-vaisselle - 40 x 40 cm



Attributs du produit :

Codes produits :

Référence 9210490

Description brève du produit :

Porte-assiettes pour lave-vaisselle - 40 x 40cm

Description du produit :

Ce panier à assiettes de 40 x 40cm pour lave-vaisselle vous permet de placer vos assiettes en position verticale pour maximiser l'espace pour chaque cycle de lavage. Il empêche par ailleurs les assiettes de bouger, évitant ainsi tout dégât ou casse potentielle. Avec ce panier pour lave-vaisselle, vous pouvez faire rentrer plus de vaisselle dans votre appareil en ayant l'assurance qu'elle en sortira propre et brillante à chaque fois.

caractéristiques du produit :

GARANTIE: Pièces de rechange incluses 1 an