

Panier à assiettes pour lave-vaisselle - 50 x 50 cm - 25 compartiments



Attributs du produit :

Codes produits :

Référence 9507116

Description brève du produit :

Panier à assiettes pour lave-vaisselle - 50 x 50 cm - 25 compartiments

Description du produit :

Ce support à assiettes de 50 x 50 x 10 cm pour lave-vaisselle vous permet de placer les assiettes à la verticale pour maximiser l'espace lors de chaque cycle de lavage. Il convient également aux bols et aux tasses. Les 25 pointes empêchent la vaisselle de bouger et de se casser ou de s'abîmer. Grâce à ce support pour lave-vaisselle, vous pouvez mettre plus de vaisselle dans votre lave-vaisselle et vous assurer qu'elle en ressortira propre et étincelante à chaque fois.

caractéristiques du produit :

GARANTIE: Pièces de rechange incluses 1 an