

Machine à barbe à papa - Ø 52cm - Rose



Attributs du produit :

Codes produits :

Référence 9506000

Description brève du produit :

La barbe à papa est un en-cas incontournable lors d'une fête, d'une foire ou d'un carnaval. Avec cette machine à barbe à papa rose, vous pouvez facilement créer de délicieuses barbes à papa en seulement 30 secondes. Elle est équipée d'un grand bac en acier inoxydable, d'une cuillère à sucre et d'un tiroir pour ranger les ingrédients ou l'argent.

Description du produit :

Cette machine à barbe à papa est dotée d'un grand bac en acier inoxydable de 52 cm, idéal pour produire de délicieuses barbes à papa de différentes couleurs. Grâce à sa capacité de chauffage rapide, vous pouvez commencer à filer de la barbe à papa en un rien de temps. En seulement 30 secondes, vous pouvez produire de la barbe à papa délicieuse.

Production rapide de barbe à papa

Cette machine à barbe à papa est facile à utiliser. Mettez la machine en marche et laissez-la tourner pendant 1 à 2 minutes pour assurer un essorage régulier. Une fois que la barbe à papa tourne en douceur, activez l'interrupteur de chauffage. Au bout d'environ 4 à 5 minutes, la machine à barbe à papa sera chauffée. Remplissez le centre de la tête avec une cuillère de sucre cristallisé. Attendez environ 30 secondes et les fils de sucre filé commenceront à se former. À l'aide d'un bâton à barbe à papa, faites tourner la barbe à papa dans un mouvement circulaire en direction de la casserole. Continuez à tourner jusqu'à ce que la barbe à papa atteigne la taille souhaitée. N'oubliez pas que la machine doit reposer pendant 20 minutes si elle a été utilisée en continu pendant une heure.

Un nettoyage en profondeur

Avec tout ce sucre, il est important de nettoyer correctement la machine. Après avoir utilisé l'appareil, versez de l'eau dans la tête de chauffe et répétez l'opération 4 à 5 fois pour bien nettoyer l'intérieur. Une fois l'intérieur propre, éteignez la machine et laissez-la refroidir complètement avant de nettoyer l'extérieur de la machine. À l'aide d'un chiffon humide et d'une solution d'eau et de détergent doux, nettoyez soigneusement la surface de la zone chauffante.

Caractéristiques

- Prêt à l'emploi en 5 minutes
- Le fil de sucre filé se forme en 30 secondes
- Facile à nettoyer
- Comprend une cuillère à sucre
- Tiroir pratique pour ranger les produits ou l'argent

Caractéristiques du produit

- Poids net : 12kg
- Dimensions de la machine : L52 x P52 x H48cm
- Dimensions du bol : Ø 52 x H15cm
- 230V / 50Hz / 1Phase 1080W

Inclus

- Cuillère à sucre
- Courroie d'entraînement de rechange

caractéristiques du produit :

Avantages et inconvénients: + Grand bac en acier inoxydable de 52 cm de diamètre + Un tiroir pour ranger les ingrédients ou l'argent + Disponible en rose et en bleu - Peut être utilisé en continu pendant une heure seulement

Profondeur: 52

Hauteur: 48

Largeur (cm): 52

Profondeur (cm): 52

Hauteur (cm): 48

Lien vers Vidéo Youtube: <https>

Type de produit: simple

Poids du produit (en kg): 12

Largeur du produit (en cm): 52

Nombre d'articles par emballage: 1

type: simple

Largeur: 52

Type d'alimentation électrique: 230V

Manuel d'utilisation: <https>

Type de modèle: Modèle de table

Nombre de prises (électriques): 1

Matériau du boîtier: Acier inoxydable

Type d'affichage: Analogique

Puissance électrique (W): 1080

Références associées (SKU): 9506004

GARANTIE: Pièces de rechange incluses 1 an